



PIXE LÍQUIDO

1. DESCRIÇÃO

Imunizante, de grande durabilidade e economia.
Proporciona imunização profunda.

2. INDICADO PARA

Somente para uso externo em madeiras brutas, exposta às intempéries ou enterradas, tais como:

- Estacas,
- Dormentes,
- Tapumes,
- Portões,
- Postes,
- Mourões,
- Palanques.

3. INSTRUÇÕES DE USO

3.1 PREPARO DA MADEIRA

- Deve estar seca e descascada.

3.2 APLICAÇÃO

- Aplicar Pixe líquido Siláqua com pincel, em 2 à 3 demãos ou por imersão.

4. CONSUMO

- 500 a 700 ml/m², conforme o tipo de madeira.



5. VALIDADE E ARMAZENAMENTO

- 12 meses a partir da data de fabricação;
- Estocar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

6. MANUSEIO E SEGURANÇA

- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como: luvas de borracha, óculos de segurança e roupas de proteção.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão neutro. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.