

ARGAMASSA GRANDES FORMATOS

1. DESCRIÇÃO

Argamassa colante cimentícia para assentamento de cerâmicas e porcelanatos em áreas internas e externas.

2. INDICADO PARA

- Cerâmicas e porcelanatos em pisos de áreas internas e externas;
- Mármore e granitos calibrados com espessura de até 2 cm, com tamanho máximo de até 200 x 200 cm;
- Áreas com grande movimentação de pedestres (edifícios comerciais, shoppings, estações, etc.).

3. NÃO INDICADO PARA

- Churrasqueiras,
- Lareiras,
- Frigoríficos,
- Estufas;
- Bases com pinturas ou substâncias que impeçam a boa aderência do produto;
- Sobreposição de peças;
- Piscinas.

4. INSTRUÇÕES DE USO

4.1 BASE PARA APLICAÇÃO

- Emboços ou argamassas de contrapiso sarrafeados ou desempenados, curados há pelo menos 14 dias, conforme NBR 13.754.
- Alvenarias de blocos vazados de concreto, blocos silicocalcários e blocos de concreto celular, em paredes internas.
- Paredes de concreto com mais de 28 dias.
- Certifique-se de que a base e o verso das placas estão secos, limpos e livres de resíduos.



- Para proteger os revestimentos contra dilatações, utilize as juntas estruturais necessárias, determinadas pelo projetista ou fornecedor do revestimento cerâmico.

- Proteja as peças de alumínio.

- Verifique suas ferramentas de trabalho e equipamentos de segurança.

4.2 PREPARO DA BASE

- A superfície da base não deve apresentar deformações, e precisa estar firme, seca, curada e limpa (NBR 13.749).

- Certifique-se de que retrações do cimento e possíveis fissuras estão estabilizadas.

- Impermeabilize bases que tenham problemas de umidade.

4.3 PREPARO DO PRODUTO

- Em um recipiente limpo, misture o produto com a proporção de água limpa indicada na embalagem até obter consistência pastosa, firme e sem grumos.

- Deixe repousar por 15 minutos e remisture antes do uso.

- Use a argamassa em até 2h30 após a mistura.

4.4 APLICAÇÃO

- Em camadas de 3 a 4 mm, aplique a argamassa na superfície com o lado liso da desempenadeira. Com o lado denteado, forme sulcos e cordões sobre a base em ângulos de 60°. Procure estender a argamassa em panos de aproximadamente 2 m2.

- Em peças maiores que 30 x 30 cm (900 cm2), e em peças com deformações maiores que 1 mm, utilize o lado denteado para aplicação da argamassa no verso da placa.

- Aplique e pressione as peças sobre a base, em seguida, com martelo de borracha, bata até conseguir o amassamento dos cordões e o contato da argamassa com todo o verso da placa. Realize o teste de aderência durante a aplicação.



5. ARMAZENAMENTO

- Armazene em local seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com no máximo 1,5 m de altura, em sua embalagem original fechada.

6. MANUSEIO E SEGURANÇA

- Evitar que o produto fique próximo ao calor, chama ou faísca, evite fumar.
- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como: luvas de borracha, óculos de segurança e roupas de proteção.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.
- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão neutro. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais